

## NOTICE DE MONTAGE

### **SAUTE-VENT ERMAX + SUPPORT ADAPTABLE SUR MT09 / FZ 9 2014 → ∞**

*Durée estimée de montage : 30 min*

#### Kit de fixation

- 4 inserts caoutchouc Ø5
- 4 vis BHC Ø5×20 grosse tête noir
- 4 rondelles plastique Ø5
- 2 supports ABS



#### Montage

- Dévisser les 3 vis de chaque côté de la tête de fourche aux emplacements indiqués ci-dessous :



Vis d'origine

- Mettre en place les supports Ermax par-dessus la tête de fourche, puis les fixer à l'aide des 3 vis d'origine, de chaque côté.
- Mettre en place les inserts caoutchouc Ø5 sur les supports Ermax dans les 4 trous prévus à cet effet.
- Positionner le saute-vent Ermax, puis le fixer à l'aide des 4 vis BHC Ø5×20 et les 4 rondelles plastiques Ø5. Vérifier le bon positionnement du saute-vent avant serrage définitif.

#### « ATTENTION »

- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

## FITTING INSTRUCTIONS

### **ERMAX NOSE SCREEN + SUPPORT ADAPTABLE ON MT09 / FZ 9 2014 → ∞**

Estimated fitting time : 30 min

#### Fitting kit

- 4 rubber inserts Ø5
- 4 screws BHC Ø5×20 black with big head
- 4 plastic washers Ø5
- 2 ABS supports



#### Fitting instructions

- Unscrew the 3 screws located on each side of the nose fairing, at the locations shown below :



Original screws

- Place the Ermax supports over the nose fairing, then screw them with the 3 original screws on each side.
- Place the rubber inserts Ø5 on the Ermax supports, into the 4 holes provided for this purpose.
- Place the Ermax nose screen, and then secure it with the 4 screws BHC Ø5×20 and the 4 plastic washers Ø5. Pay attention the nose screen is well placed before final tightening.

#### « CAUTION »

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.